


簡単お手入れ
Contents 2



フロア編

フローリング

- 日 常 こまめな掃除機掛け
- シミ・汚れ 固く絞った雑巾で拭き取る
(汚れがひどい場合は+中性洗剤)
- 凹み・傷 補修材(ホームセンターなどで購入)
※重曹は使用不可



ビニール製クッションフロア(塩化ビニール)

- 日 常 掃除機・モップ掛け+雑巾掛け
- 黒ずみ(少量) 歯ブラシに少量の歯磨き粉をつけ、円を描くようにこする
その後濡れ雑巾で拭きあげる
- 黒ずみ(広範囲) 上記歯磨き粉と、セスキ炭酸ソーダ水
+メラミンスポンジを併用する
※メラミンスポンジは傷をつけやすいため、使用時要注意

タイル

- 日 常 掃除機・モップ掛け+雑巾掛け
(汚れがひどい場合は+中性洗剤)
- 頑固な汚れ メラミンスポンジで叩くようにこする
タイル目地の汚れ 歯ブラシに洗剤をつけ軽くこすり、すぐに拭き取る
靴底のゴム跡 ナイロンブラシに中性洗剤・クレンザーをつけこすり、
洗い流す
※金属タワシや研磨剤入りクレンザーは使用不可