

診察券ラミネート用 ラミパッカーシティボーイ2 — ご使用上の手引き —

故障かなと思ったら…

Q. 紙が詰まってしまったら？

A. ローラーにラミフィルムのノリがついて巻き込んでしまっている場合が考えられます。これを避ける為には、ゴムローラーの清掃をこまめに行う必要があります。万一詰まってしまった場合には、直ちに電源OFFにし、電源プラグをコンセントから外し弊社へご連絡ください。

Q. 電源が入らなくなったら？

A. 温度ヒューズ切れが考えられます。
ヒューズ交換が必要となりますので、弊社へご連絡ください。

Q. 電源は入っているのに、温まらなくなったら？

A. 温度ヒューズまたは、サーモスタット不良が考えられます。
ヒューズ交換・サーモスタット交換が必要となりますので、弊社へご連絡ください。

Q. 保証期間・費用はどうなっていますか？

A. 修理費用は、ご購入から
1年まで：無料 1年～2年：¥4,000(税別)
2年～3年：¥6,000(税別) 3年以上：¥10,000(税別) となっております。
2010年5月以前に購入の機械につきましては、部品等が無いことから、保証対象外とさせていただきます。

ご注意

- ・スイッチは2つあります。1つは電源(POWER)、もう1つはローラーを動かすモーター(START)です。STARTスイッチは、ラミネート加工を行う都度、ON/OFFにしてください。
また、休憩時間や1時間以上ご使用にならない時は、POWERスイッチをOFFにしてください。こうすることで、長く機械をご使用いただけます。
- ・機械の置き場所は、湿気の多い場所、クーラーの吹き出し口近くは避けてください。電気絶縁が劣化することがございます。
- ・ローラー部の清掃に、コピー用紙等の薄い用紙をご使用になりますと巻き込むことがございます。
- ・御自身で分解・改造・修理等を行った場合や、誤ったフィルムのセット方法が原因の巻き込みや詰まりは、保証期間であっても有償修理となります。

禁止事項



- ・ラミネート加工前のフィルムカット
- ・ラミネートフィルムの継ぎ足し使用
- ・ラミネートフィルムに余白が多いものの挿入
- ・ラミパッカーのご自身での分解
- ・ラミネートフィルムの逆方向からの挿入



ご自分では、分解・改造・修理等を行わないでください。万一、故障してしまった場合には、修理完了までの間、弊社で **無料で代替機を貸し出し致します。**

何かございましたら、裏面をご確認いただき弊社へまずご連絡ください。

ラミネーター/ラミニL203A6Wの対応について

- ・メーカー保証はご購入後6ヶ月間です。以降につきましては、修理後でも保証は付きません。簡易的なラミネート機ですので、故障の際は新機お買い替えをお勧めします。また、ご使用にならない時には電源をお切りください。特にお昼休みや終業時は電源をお切りください。思わぬ事故・故障の原因となります。

ラミパッカー 故障時連絡票

万一の故障時には、下記内容をご記入の上、この用紙をFAXしていただくか、お客様コールセンター（TEL 0120-7-11296）までお問合せください。

医療機関様名	様	TEL
ご担当者様名	様	
ご住所		FAX

どのような状態でお困りですか？

- フィルムが詰まってしまった
- 全く動かない
- 異音がする
- 電源が入らない
- 電源が入っているのに、機械が温まらない
- その他()



お客様コールセンター	株式会社 シンリョウ
平日9:00~19:00まで受付 TEL 0120-7-11296	年中無休24時間受付 FAX 0120-5-11296

※代替機対応について

佐川急便で代替機をお送りさせていただきます。
その際、お客様の故障品を宅配スタッフがお引取りさせていただきます。
修理完了後、佐川急便にてお送り致しますので、受取時に代替機を宅配スタッフへご返却ください。