

# お 願 い

## 【汚れたとき】

シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品などで拭かないでください。ヒビ割れの原因、または白く変色することがあります。カウンターをアルコールで拭いた際の揮発でも発生する可能性があります。よく乾燥した後に設置してください。また、消毒液や噴霧器等も近くでは使用しないでください。

汚れを落とす時には、水で薄めた中性洗剤(1%)を使用し柔らかい布で洗い落としてください。

(ネットショップでは簡易静電気防止剤もご案内しています)

## 【お手入れ方法】

1. 板の表面についている汚れを水洗いしてください。
2. 柔らかい布で石鹼または中性洗剤とぬるま湯で拭いてください。
3. 再び中性洗剤とぬるま湯で洗浄し、最後に水で洗剤を洗い流してください。

## 【温度の注意】

高温になると変形する恐れがありますので、50℃以下の場所でご使用および保管ください。

## 【パーテーションの使い方】

- 保護シートの剥がし方については動画がございます。右のQRコードをスマートフォンで読み取ってご覧ください。また、パーテーションの組み立て方・使い方も動画がございます。
- 破損防止の為、本体と脚の接合には遊びを持たせております。移動させる際は脚の外れによる落下にご注意下さい。
- 角や側面で指や手を切ってしまう恐れがありますので、お取り扱い時はご注意ください。

剥がし方



使い方



## 株式会社シンリョウ

〒171-0043 東京都豊島区要町3-36-3 TEL:0120-7-11296 FAX:0120-5-11296

ネットショップ:<http://www.shinryo.jp/> メールアドレス:[info@shinryo.jp](mailto:info@shinryo.jp)